

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Блендер погружной 6 в 1 LE-1745

www.leonord.ru

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением блендера, во избежание поломки прибора вследствие его неправильного использования.

Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Никогда не подносите прибор к волосам.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выключайте прибор и отсоединяйте его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Важная информация

1. Никогда не опускайте руки в чашу, где смешиваются ингредиенты, в процессе работы блендера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками. Выбирайте чашу с высокими бортами.
2. Никогда не касайтесь лезвий, если прибор подключен к сети. Лезвия очень острые.
3. Для смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в чашу для смешивания.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания и переполнения чаши. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60 °С.
5. Не используйте блендер для смешивания продуктов в духовке и не допускайте соприкосновения шнура с источниками тепла.
6. Всегда отключайте прибор от сети при совершении любых действий с движущимися механизмами блендера.
7. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 30 секунд. После непрерывного использования в течение 30 секунд, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева.

Описание



Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора, или после длительного хранения вымойте насадку-блендер, насадку-венчик, чашу измельчителя и мерный стакан теплой мыльной водой и тщательно просушите. Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо.

Корпус

Работа - насадка-блендер



Вы можете использовать блендер для приготовления соусов, пюре, кремов для тортов, коктейлей, а также для приготовления детских смесей.

- Приготовьте все необходимые для блюд или коктейлей ингредиенты. Если ингредиенты горячие, остудите их до 60 °С, затем порежьте их на небольшие кубики размером 2 см или дольки. Поместите ингредиенты в мерный стакан или высокий контейнер. Если необходимо смешать большое количество ингредиентов - Вам придется сделать это в несколько этапов.

- Установите насадку-блендер на корпус прибора для этого соедините обе части до полной фиксации.

- Подключите прибор к электросети.

- Поместите блендер в чашу для смешивания в вертикальном положении – лезвиями вниз.

- Убедитесь, что лезвия блендера погружены в ингредиенты, а затем нажмите кнопки включения скоростей для работы на нужной Вам скорости. Предусмотрено 2 скорости: скорость I и скорость II. Перемещайте блендер внутри чаши, совершая вращательные движения, а также опуская и поднимая его.

- Запрещается разбирать блендер во время работы.

- Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, кофейные зерна, мускатный орех.



Насадка

Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадку-блендер, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

Корпус

Работа - насадка-венчик



Вы можете использовать насадку-венчик для взбивания сливок, яиц, для приготовления различных кремов и десертов.

- Подготовьте все необходимые ингредиенты и поместите их в чашу для смешивания.

- Соедините корпус прибора и насадку.

- Подключите прибор к электросети.

- Поместите блендер в чашу для смешивания в вертикальном положении – венчик должен быть погружен в ингредиенты, затем нажмите кнопку включения скорости, начинайте взбивать в обычном режиме, при необходимости увеличить скорость взбивания нажмите кнопку turbo режима.

- Запрещается разбирать блендер во время работы.

- Чтобы не повредить венчик, не обрабатывайте слишком вязкие продукты, такие как густое тесто и т.п.

Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадку-венчик, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.



Насадка



Работа – измельчитель

Вы можете использовать измельчитель для обработки орехов, лука, вареных яиц, чеснока, зелени, овощей, фруктов и т.д.

Будьте осторожны лезвия очень острые! Всегда держите прибор за верхнюю часть чаши!

- Поместите нож для измельчения на штифт, находящийся в центре чаши измельчителя.

Внимание! Не собирайте и не пользуйтесь прибором на скользких поверхностях.

- Поместите ингредиенты в чашу измельчителя. Закройте чашу измельчителя крышкой и поверните ее до полной фиксации.

- Соедините корпус прибора и крышку измельчителя.
- Подключите прибор к электросети.

- Включите прибор, нажав кнопки включения скоростей. В процессе измельчения одной рукой держите чашу измельчителя, а другой – непосредственно сам корпус.

После использования разберите прибор:

- Отсоедините корпус прибора от крышки измельчителя.

- Аккуратно извлеките ножи измельчителя.

- Удалите измельченные продукты из чаши.

Внимание! По завершении работы, прежде чем, извлекать продукты и насадки, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

Продукт	Макс. масса (гр)	Макс. время непрерывной обработки (сек)	Рекомендуемая скорость обработки	Способ нарезки (см)
Орехи (ядра)	150	15	Скорость II	
Мягкие овощи	200	10	Скорость I или II	1-2
Лук репчатый	150	10	Скорость I или II	1-2
Мягкие фрукты	200	10	Скорость I или II	1-2



Работа с использованием насадка-диска для терки или насадки-диска для нарезки ломтиками

Вы можете использовать насадку-диск для терки или насадку-диск для нарезки ломтиками.

Будьте осторожны лезвия очень острые!

- Поместите насадку диск на съемную втулку, установите ее в центре чаши измельчителя.

Внимание! Не собирайте и не пользуйтесь прибором на скользких поверхностях.

- Закройте чашу измельчителя крышкой и поверните ее до полной фиксации.

- Соедините корпус прибора и крышку измельчителя.

- Подключите прибор к электросети.

- Включите прибор, нажав кнопки включения скоростей.
- Подавайте ингредиенты в отверстие для подачи продуктов. Чтобы протолкнуть ингредиенты, используйте пластиковый толкатель.

Запрещается проталкивать ингредиенты руками, пальцами. Это опасно!

После использования:

- Отключите прибор от электросети

- Отсоедините корпус прибора от крышки измельчителя.

- Аккуратно снимите крышку, нажав на кнопку открывания крышки, расположенную на ручке и повернув ее против часовой стрелки
- Удалите измельченные продукты из чаши.

Работа с использованием насадки-нарезка кубиками



Вы можете использовать насадку-для нарезки кубиками. Будьте осторожны лезвия очень острые!

- Поместите установочный диск с насадкой для нарезки кубиками в чашу. Для вашего удобства обратите внимание на картинку – металлические фиксаторы установочного диска с насадкой для нарезки кубиками совпадают с засечками, расположенными с внутренней стороны чаши измельчителя.



Работа – насадка для картофельного пюре

Вы можете использовать насадку для приготовления картофельного пюре. При ее применении получается нежная текстура без наличия комочков. Помимо картофельного пюре, насадка поможет приготовить овощное и фруктовое пюре, суп-пюре, коктейль, смузи, легкий мусс.

- Подготовьте все необходимые ингредиенты и поместите их в чашу для смешивания.
- Соедините корпус прибора и насадку.
- Подключите прибор к электросети.
- Поместите блендер в чашу для смешивания в вертикальном положении – насадка должна быть погружена в ингредиенты, затем нажмите кнопку включения скорости, начинайте взбивать в обычном режиме, при необходимости увеличивайте скорость взбивания.
- Запрещается разбирать блендер во время работы.
- Чтобы не повредить насадку для картофельного пюре, не обрабатывайте слишком вязкие продукты, такие как густое тесто и т.п.

Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадку для картофельного пюре, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

Внимание! Не собирайте и не пользуйтесь прибором на скользких поверхностях.

- Закройте чашу измельчителя крышкой и поверните ее до полной фиксации.
 - Соедините корпус прибора и крышку измельчителя.
 - Подключите прибор к электросети.
 - Включите прибор, нажав кнопки включения скоростей.
 - Подавайте ингредиенты в отверстие для подачи продуктов. Чтобы протолкнуть ингредиенты, используйте пластиковый толкатель.
- Запрещается проталкивать ингредиенты руками, пальцами. Это опасно!
- После использования:
- Отключите прибор от электросети
 - Отсоедините корпус прибора от крышки измельчителя.
 - Аккуратно снимите крышку, нажав на кнопку открывания крышки, расположенную на ручке и повернув ее против часовой стрелки
 - Удалите измельченные продукты из чаши.

Чистка

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Для очистки корпуса блендера воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.
3. Для очистки насадки-блендера, насадки-венчика и чаши измельчителя не применяйте абразивных моющих средств и не используйте острые предметы.
4. Насадку-блендер, насадку-венчик, насадку для картофельного пюре, чашу измельчителя, насадки – диски для терки и нарезки ломтиками, насадку для нарезки кубиками, нож измельчителя и мерный стакан можно мыть проточной водой с использованием щадящих моющих средств, нельзя мыть в посудомоечной машине.
5. После чистки обязательно просушите все съемные части.
6. Будьте внимательны при очистке прибора, не погружайте корпус блендера в воду. Корпус блендера, в котором находится мотор, запрещается мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

Внимание! Лезвия – очень острые! Не дотрагивайтесь до них. Для очистки лезвий пользуйтесь мягкой губкой.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 1300Вт

Гарантийный срок – 2 года

Срок службы – 5 лет

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический блендер предназначен для измельчения / смешивания продуктов, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную

информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. Э.

Изготовитель-экспортер: NINGBO KITCHEN APPLIANCE CO.,LTD (НИНБО КИТЧЕН ЭППЛАЙНС КО.,ЛТД)

Адрес: MEINU VILLAGE, HENGHE TOWN, SIXI CITY, ZHEJIANG, CHINA (МЭЙХУ ВИЛЛАДЖ, ХЭНХЭ ТАУН, ЦЫСИ СИТИ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ)

Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II